

**P**
**Protecção de Aspiração**


**CUIDADO- Considerar a instrução de operação!**

**A montagem de acessórios e também a re-equipagem de componentes do aparelho somente podem ser executadas em concordância com as determinações da instrução de operação.**

O filtro grosso [3] serve como protecção de aspiração para o sistema de guia de ar. O suporte do filtro grosso é instalado abaixo das placas de trabalho na bacia de piso na parede traseira no recinto útil [2].

**Desmontar o filtro grosso:**

1. Retirar a(s) placa(s) de trabalho do recinto útil.
2. Colocar um recipiente adequado de descarte [4] para o filtro grosso contaminado.
3. Retirar o filtro grosso [3] do suporte [5] e embalar estanque a ar no recipiente de descarte.

**Montar o filtro grosso:**

O material do filtro grosso será fornecido em metros lineares e deve ser adaptado à largura do recinto útil **A**.

4. Cortar tiras de filtro grosso [1] na dimensão correcta.
5. Colocar o filtro grosso no suporte [5] e certificar-se para que o material de filtragem [3] cubra a superfície de abertura inteira do sistema de guia de ar na parede traseira do aparelho.
6. Colocar a(s) placa(s) de trabalho.



**AVISO - Sensibilidade a calor**

**O filtro grosso é fabricado de material sintético sensível a calor.**

**Não submeta o material de filtro a uma influência directa do calor e não colocar perto de fogo aberto.**

